EST.1 太阳能无线温控器

工蜂系列太阳能无线温控器EST.1,通过收发无线信号 来控制地暖、空调、新风执行器或网关。通过按键的操作 对温控器设置不同的参数。

产品特点

多种EEP可选

支持地暖、新风、空调控制系统 可选择安装电池 内置太阳能充电管理 适合55*55毫米口径的德标边框

技术参数

无线技术: ENOCEAN协议, 频率868MHz/ASK
通讯距离: 室内30m,空旷处100m
供电方式: 内置太阳能充电,也可用备用电池供电;
工作照度: 最小200lux, 5小时
无光操作: 48h(充满电)
测温范围: 0-50°C
设温范围: 5-35°C
工作环境: -10~~50°C, 湿度 < 95%(不结露)
防护等级: IP20



显示界面和用户设置

1.开关机
按O/M 键,当年运行模式的开机 / 关机切换。
2.温度设定功能
空调和地暖模式下可调节设定温度,+键为增加设定值,-键为
减少设定值。
3.模式设定功能
长按F/S键3秒以上,可进行空调、地暖、新风三种设备的切换。
4.空调模式选择功能
空调模式下,长按O/M键,可进行制冷、制热和送风三种模式
的切换。
5.风速设定功能
短按F/S键设定风速,选择自动风、低速风、中速风及高速风。

高级功能设置

为专业工程技术人员设置的技术参数,通常在初装时完成操作。 进入方法: 在同时按住 + - 键10秒以上,直至显示 n 引 或 n l 表 明已进入高级选项的设置。按 F/S键进行菜单切换。在高级设置 状态下、短按 M键、即可退出当前工作模式。

次序	符号	功能	调节+或一
1	0	温控器支持 参数设置类型	0 可泛運地暖、空调、新尽参数(默认) 1 只能设置地暖参数 2 只能设置空调参数 3 只能设置空调参数 3 只能设置空调参数 5 法符论置地暖、新风参数 6 选择论置型地暖、新风参数 7 传感器模式
2	C I	EEP选择 (根据 (0 自动调 整对应EEP设置 项、关于EEP请 参考enccean联 盟EEP说明)	00 A5-10-01, 单向, 支持空调, 新风 01 A5-10-02, 单向, 支持空调, 新风 02 A5-10-03, 单向 03 A5-10-04, 单向, 支持空调, 新风 04 A5-10-05, 单向 05 A5-10-06, 单向 06 A5-10-07, 单向 07 A5-10-08, 单向 08 A5-10-09, 单向 09 A5-10-00, 单向 10 D2-11-20, 支持SmartAck(默认) 11 A5-02-05, 单向 12 A5-02-06, 单向
3	53	LCD显示	0 LCD无手动操作时关闭显示(默认) 1 LCD无手动操作时开启显示

次序	符号	功能	调节 + 或
4	[3	发送周期	0 5分钟(默认) 1 5秒,用于通信调试测试 2 30秒,用于通信调试测试 3 1分钟,用于通信调试测试 4 3分钟 6 15分钟 5 10分钟 7 30分钟
5	[4	采样周期	0 3分钟(默认) 1 1秒,用于通信调试测试 2 10秒,用于通信调试测试 3 30秒,用于通信调试测试 4 1分钟 6 10分钟 5 5分钟 7 30分钟
6	٤S	温度值校正	调节范围: -7°C~7°C
7	НÛ	地暖温度设 定范围选择	0 5-35°C (默认) 4 10-15°C 1 10-15°C 5 15-30°C 2 10-25°C 6 15-25°C 3 10-20°C 7 15-20°C
8	H I	空调温度设 定范围选择	0 5-35°C (默认) 4 10-15°C 1 10-15°C 5 15-30°C 2 10-25°C 6 15-25°C 3 10-20°C 7 15-20°C
9	H5	显示温度选择	 0 内部传感器,温控器内置传感器 1 外部传感器,通过网关或者执行器回传到温控器
10	H3	空调模式 类型选择	0 制冷、关闭、制热 1 制冷、送风、关闭 2 制冷、送风、制热、关闭
11	НЧ	空调风速 类型选择	0 自动、低、中、高 2 低、中、高 1 自动、低、高 3 低、高
12	ЖS	风机盘管外 控点使能选择	0 禁止(默认) 1 使能
13	H6	新风风扇 档位选择	0 低、中、高 2 高 1 低、高 3 自动、低、中、高

EST.1 太阳能无线温控器

对码方法: 执行器或者网关必须同时处于对码状态

>方法一:

长按+-键10秒以上,直至显示 nB或 nl。

短按+键发送学习报文,接收成功显示nl,添加学习内容。 短按-键发送删除报文,删除成功显示n0,清除学习内容。 长按-键强制删除已对码的执行器或网关,清除所有内容。 >方法二:

短按温控器背面学习按钮,发送学习指示,执行器或网关 提示状态,并进行添加或删除温控器。

*备注:

1.温控器只能学习一个执行器或网关,重复学习以最后一次成功为准。
 2.执行器或网关更换时,先进行删除再学习新执行器或网关。

单位: mm

18

外形尺寸

57.5





2

1 用手将温控器背后的塑料支架向后轻拉取下。



用安装螺丝固定塑料支架到墙面。

070)-



将面板扣到墙面的塑料支架上。

3

4 把温控器安装到塑料支架上,即可完成安装。



安装完成

 \bigcirc

安装注意事项

太阳能无线温控器需通过室内光照环境采集能源,故安装位置有以下要求:

1.太阳能电池应该朝向窗户方向进行安装。

2.该设备应安装在具有足够环境亮度的位置。

3.温控器内置有温度传感器,尽量避免直接太阳辐射。

4.根据实际使用状况添加后备电池,使得在黑暗的环境中也可以使用温控器。

5.太阳能电池的标准操作时间将为5-10年。

故障说明

故障显示	故障说明		
60	表明传感器错误		
81	表明内部元件故障		
53	表明由于无线信号太弱或干扰信号太强,温控器接收 不到执行器或网关信息。		
表明执行器或网关邮箱为空: 1.执行器或网关不能在相应的时间应答; 2.如果反复重复出现这个问题,需要重新学习			
64	{\u03c8 \u03c8 \u03		
EF	表明备用电池和可充电电池电量均不足: 1.需要立即更换备用电池; 2.调整温控器位置到光照足够的地方。		

8-8

7-8